

エクステンント 使用上の注意

- テントの設置場所は勾配がなく堅固な場所としてください。
- テントの移動・伸縮はアスファルト舗装やコンクリート土間といった平滑で堅固な場所で行ってください。碎石や土の上ではキャスターが動作せず故障、転倒の危険があります。
- 開口部や段差近くでの設置は絶対に避けてください。キャスターが落下し、重大な事故につながる恐れがあります。
- 長さ寸法の保持及び風によるテントの伸縮抑制のため左右両端中段に簡易固定胴縁を4本取り付けた状態でご使用ください。
- 収縮時には広がり防止のため簡易固定胴縁を両端のフレームに掛け渡すように設置してください。
- テントを動かす時以外はキャスターのストッパーを使用し車輪をロックしてください。風等でテントが移動・伸縮する場合があります。
- 伸縮動作は2名以上で左右の動きを合わせて行ってください。片側のみで行う、左右の動きが合わないとフレームにひずみが生じスムーズな動きができなくなります。無理に力を入れると故障の原因となります。
- 伸縮・移動の際はキャスターが動作方向に向いているか確認してください。キャスターの向きがあっていない状態で無理に力を入れるとキャスターが壊れる原因となります。
- 収縮動作時にはフレーム・クロスバー部分で手や指を挟む恐れがありますので注意してください。また、ジャバラ部分にテントの挟み込みが無いように注意してください。
- 収縮動作は勢いよく行くと転倒のおそれがあります。連動スパンを畳んでから単独1スパンを畳むという順で作業してください。
- 大雨、強風、突風、雪など悪天候時、またはそれが予想される時は使用しないでください。
- 強風時は屋内等の風の影響のない場所に移動させるか、畳んで堅固なものに固定・係留を必ず行ってください。
- 積雪の恐れがある場合は屋外での使用はしないでください。
- 寒冷地の場合、生地に着着した水分が凍る場合があります。氷が張った状態で動かすと生地が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- テントの使用は必ず管理者の元で行ってください。